



Coperchio boccale Bimby TM21

Ricambio compatibile.

Coperchio boccale Bimby TM21. Coperchio di ricambio per Vorwerk Bimby TM21. Il coperchio non comprende la guarnizione.

Il coperchio boccale Bimby TM21 è realizzato in ABS, adatto a sbalzi di temperatura e alle alte temperature.

Il coperchio bimby non si chiude?

Le cause possono essere:

- Il boccale si è deformato
- Il coperchio si è deformato
- La leva di sicurezza si è deformata

Si tratta di un ricambio originale o compatibile?

Il coperchio boccale Bimby TM21 è un ricambio COMPATIBILE di qualità controllata.

www.bierrestore.com 

info@bierrestore.com 

Copyright © 2020

