



INTERRUTTORE FOLLETTO VK 121, VK 120 E VK 122.

Interruttore di ricambio per manico folletto modelli Kobold 120, Kobold 121 e Kobold 122.

Interruttore Folletto VK 121, VK120 e VK122. Ricambio compatibile per riparare il Folletto senza l'intervento di un tecnico.

Come si sostituisce l'interruttore Folletto VK 121, VK 120 e VK122?

1. Controllare che il cavo non sia collegato alla corrente elettrica
2. Svitare le viti sul manico e togliere il coperchio
3. Allentare le viti presenti sull'interruttore, sfilare quindi i due cavetti di alimentazione
4. Staccare i connettori presenti sul lato opposto al cavo
5. Togliere l'interruttore spingendo lo stesso verso l'esterno dell'impugnatura manico
6. Agganciare i connettori
7. Inserire i cavetti di alimentazione all'interno degli alloggi predisposti
8. Serrare le viti sull'interruttore
9. Ricollocare il cavo di alimentazione nell'apposito all'alloggio
10. Chiudere il coperchio riavvitare le viti

L'interruttore Folletto VK 122, VK 121 e VK 120 è un ricambio originale o compatibile?

L'interruttore Folletto VK 122, VK 121 e VK 120 è un ricambio COMPATIBILE di qualità controllata.

www.bierrestore.com 

info@bierrestore.com 

Copyright © 2020

