



TASTO SGANCIO BASTONE VORWERK FOLLETTO VK 140.

Pulsante di ricambio per bastone telescopico Folletto VK 140.

Tasto sgancio bastone Vorwerk Folletto VK 140. Pulsante di ricambio per folletto VK 140 compatibile. Durante l'utilizzo della macchina capita spesso di aver bisogno di cambiare l'altezza del bastone telescopico, il pulsante che fa da fermo con il tempo tende a usurarsi fino al suo completo deterioramento, causando così l'instabilità del manico e la rapida usura anche del cavo di alimentazione del Folletto VK140.

Come si sostituisce il pulsante bastone telescopico Folletto VK 140?

- Controllare che l'apparecchio non sia collegato alla corrente elettrica
- Rimuovere lo sportello unità filtro
- Rimuovere le viti con un cacciavite torx T10 poste sul posteriore del Folletto
- Premere il tasto inferiore della spazzola e rimuovere il frontale
- Sostituire il tasto sgancio bastone Vorwerk Folletto VK 140
- Ripetere le operazioni al contrario

Si tratta di un ricambio originale o compatibile?

Il tasto sgancio bastone Vorwerk Folletto VK 140 è un ricambio COMPATIBILE di qualità controllata.

www.bierrestore.com 

info@bierrestore.com 

Copyright © 2020

